



BOLINHA INTELIGENTE

Manual de Usuário



Modelo: EKS-FBI050

PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto da linha EKAZA!
Nossos produtos tráz facilidade, economia de energia e segurança.


A CAIXA CONTÉM:

1 x Bolinha inteligente
1 x Cabo Micro-USB

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: EKS-FBI050
Diâmetro: 71mm
Peso: 94g
Duração da Bateria: 5 horas contínua
Bateria: Lithium 320mAh

SOBRE O PRODUTO



SOBRE O PRODUTO



Liga/Desliga
Aperte para ligar e desligar;

Se a luz piscar apenas uma vez, indica que está ligado;

Se a luz pisque três vezes, indica que está desligado.)



Câmara de Odor
(Pode ser adicionado uma quantidade pequena de Catnip).

Porta Micro-USB

Status de Carregamento
(Carga completa: luz vermelha ficará levemente brilhante.)

COMO FUNCIONA

Rolamento Automático: direção automática quando encontra um obstáculo.


Modo de Funcionamento Inteligente: depois de ativar sacudindo, ela funciona por 5 minutos (rolando por 30 segundos e parando por 6 segundos). Ela desativa automaticamente após 5 minutos.

OPERAÇÃO

1. Ligando a Bolinha Inteligente:
Desrosqueie a Bolinha Inteligente no sentido anti-horário e aperte no botão de ligar/desliga;




2. Sacudindo a Bolinha Inteligente:
Após fechamento da bolinha, sacuda para que ela comece a funcionar. (Balance para cima e para baixo);




COMO FUNCIONA

3. Carregando a Bolinha Inteligente:
Desrosqueie a Bolinha Inteligente e conecte o cabo Micro USB no tomada;



4. Adicionando Catnip na Bolinha Inteligente:
Abra a tampa da câmara de odor e adicione uma quantidade de catnip dentro da câmara.



PRECAUÇÕES

1. Utilize o produto no chão. Não jogue em uma altura muito grande e não mergulhe na água;
2. Não troque a bateria e nem modifique o equipamento;
3. Apropriado para gatos;

4. Ao ligar e desligar sacudindo, a sensibilidade do produto pode ser afetada em relação a força;

5. Se estiver em espera, e o animal sacudir com força o produto, ele pode ligar sozinho.

Termo de Garantia

1 - O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.

2 - A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos de fabricação (incluindo as partes) a partir da data da compra.

3 - A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:

A) Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;

B) Reparos ou modificações não autorizadas forem feitas;

C) Danos causados por não seguir as instruções contida neste manual, mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.

4 - A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.

5 - Os termos da garantia e suas condições estão sujeitos a mudança sem aviso prévio

Itens Fora da Garantia

1. Reparos não autorizado, uso indevido, colisões, negligência, abuso, exposição a umidade ou água, acidentes, alterações, uso indevido de acessórios, rasgo ou alteração de adesivos ou marcas de contratação;

2. Danos causados por força maior;

3. Passado o período de validade da garantia;

4. Danos ou mau funcionamento causados por problemas que não sejam o design, a tecnologia, a fabricação e a qualidade do produto.